

## 【感停断】作動の補足ご説明

### 【感停断】通常の感知モード

停電(3分間停電継続)と地震(震度5強)双方を常時感知

### 【感停断】地震だけの感知モード

停電感知を停止(地震感知は実施)した動作設定



#### ➤ 停電感知停止の「感停断」動作設定方法

- ①テストボタンを押す。橙ランプ点灯と共に(ピッ)(ピッ)音鳴動
- ②リセットボタンを押す。緑ランプ点灯に変わり(ピピッ)連続音に変わる  
「(ピピッ)連続音は電気(通電)感知と共に【準備モード】への変更」
- ③テストボタンを押しながら、リセットボタンを同時に押す  
「(ピピッ)連続音が消え、「地震感知」だけの「感知モード」に変更」
- ④地震(震度5強)のみ感知(停電感知は停止)

#### ➤ 【感停断】通常の感知モードへの復帰方法

- ①テストボタンを押す。橙ランプ点灯と共に(ピッ)(ピッ)音鳴動
- ②リセットボタンを押す。緑ランプ点灯に変わり(ピピッ)連続音に変わる  
「(ピピッ)連続音は電気(通電)感知と共に「準備モード」への変更」
- ③再度リセットボタンを押す。  
「(ピピッ)連続音が消え、通常の「感知モード」に変更」
- ④停電(3分間停電継続)と地震(震度5強)双方を常時感知

### 停電感知停止の機能利用

感停断は3分以上の停電(電力会社からの電力供給停止)を検知してブレーカシャットダウン動作に入ります。お客様の長時間・長期間不在の中、予期せぬ停電発生後感停断によるブレーカシャットダウンによって、熱帯魚温度管理機能不全・冷蔵庫内食物腐敗等の被害のご懸念がある場合には、お客様のご判断によってこの動作をお使いください。但し、帰宅後は必ず【感停断】通常の感知モードへの復帰を実施してください。停電時の各家電製品の動作については各家電製品メーカーにお問い合わせください。